

GUIDE DE PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS



C'EST L'HEURE

VÉRIFIEZ vos AVERTISSEURS

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec la Division prévention au 450 662-4450.

Et si ça sent le feu, évacuez la maison et faites le 9-1-1.

AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Qu'est-ce que c'est?

Un dispositif qui permet une détection rapide du monoxyde de carbone et qui peut être :

branché sur une prise de courant



à pile



Quand doit-il être installé?

Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé lorsqu'il y a présence :

- d'un appareil à combustion ;
- d'un accès direct à un garage de stationnement intérieur.

Où doit-il être installé?

Le monoxyde de carbone est aussi léger que l'air. Il est donc possible d'installer l'avertisseur autant au sol qu'au plafond.

Installez votre avertisseur de monoxyde de carbone près des chambres à coucher afin d'entendre l'alarme pendant votre sommeil ou selon le guide d'installation.

Exemples d'appareils et véhicules à combustible

- tout système de chauffage non électrique : fournaise, chaufferette, poêle, foyer ;
- des véhicules motorisés : voiture, moto, quatre-roues, motoneige, etc. ;
- des génératrices ;
- des petits outils à moteur ; scie à chaîne, compresseur, tondeuse, souffleur, etc. ;
- des électroménagers au gaz ou au propane : cuisinière, réfrigérateur, sècheuse, chauffe-eau ;
- des appareils de plein air : barbecue, lampe, réchaud, etc.



QU'EST-CE QUE LE MONOXYDE DE CARBONE ?

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique responsable de plusieurs intoxications chaque année.

L'intoxication au monoxyde de carbone peut entraîner des séquelles irréversibles ou la mort.

Contrairement à de nombreux gaz, le monoxyde de carbone est invisible et inodore.

Il n'irrite pas non plus les yeux ou les voies respiratoires.

9-1-1

Qu'est-ce que c'est?

Une centrale de télécommunications qui reçoit et transmet les appels d'urgence aux fournisseurs de services d'urgence.

ambulance



police



pompier



Quand l'utiliser?

En cas de:

- maladies ou blessures graves : ambulance
- actes criminels : police
- incendies : pompier

Comment l'utiliser?

En composant le 9-1-1 sur un :

- téléphone résidentiel
- téléphone cellulaire
- téléphone public (sans frais)

Garder son calme, expliquer à la personne répondante la raison pour laquelle on appelle et répondre à ses questions.

EXTINCTEUR

Qu'est-ce que c'est?

Un appareil (bonbonne) en métal contenant un produit destiné à éteindre le feu.



Quand l'utiliser?

En cas d'un début d'incendie seulement.

En utilisant l'extincteur, s'assurer de toujours rester entre l'issue de secours et le feu.

Ne jamais mettre en danger sa vie ou celle des autres.

Comment l'utiliser?

- Appeler le 911.
- Briser le scellé de plastique en tournant la goupille.
- Tirer la goupille.
- Diriger le tuyau de l'extincteur vers la base des flammes.
- Presser la poignée pour libérer le contenu de l'extincteur.
- Balayer à la base des flammes en s'approchant jusqu'à 1,5 m du feu.

SIGNAL D'ALARME

Qu'est-ce que c'est?

Un signal sonore transmis par des dispositifs d'alarme (cloches) dans tout le bâtiment.



Comment réagir?

- Appeler le 911 ;
- Quitter le bâtiment en utilisant l'issue la plus proche ;
- Ne pas utiliser l'ascenseur ;
- Fermer les portes derrière vous ;
- Rendez-vous au lieu de rassemblement.

Ne jamais retourner dans l'édifice.

AVERTISSEUR DE FUMÉE

Qu'est-ce que c'est?

Un dispositif qui permet une détection rapide de la fumée et qui peut être :

électrique



à pile



Dès qu'il détecte la fumée, il émet un signal sonore.

Comment réagir?

Vérifier la cause du déclenchement de l'alarme :

- s'il y a de la vapeur d'eau ou fumée causée par la cuisson, aérer la pièce ;
- s'il y a un incendie, évacuez immédiatement et composez le 9-1-1.

Comment entretenir un avertisseur de fumée?

- Changer la pile au moins une fois par année, lors du changement d'heure.
- Vérifier sa fonctionnalité tous les mois.
- Ne jamais le peindre.
- Le remplacer aux 10 ans.

Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage d'un logement.



À LA MAISON

Comment éliminer les risques d'incendie à la maison?

- Ne pas laisser les appareils de cuisson sans surveillance.
- Ne pas laisser les appareils électroménagers en fonction s'il n'y a personne à la maison.
- Ne pas laisser à la portée des enfants des objets brûlants ou pouvant causer le feu.
- Ne pas laisser les articles de fumeurs sans surveillance.
- Ne pas entreposer les bouteilles de propane à l'intérieur d'un logement ou d'un cabanon.
- Ne pas surcharger les prises électriques.
- Il faut en tout temps garder les issues dégagées.
- Établir un plan d'évacuation avec un lieu de rassemblement connu de tous les membres de la famille.

DÉCLENCHEUR MANUEL

Qu'est-ce que c'est?

Un dispositif de déclenchement manuel de l'alarme.



Quand l'utiliser?

Pour signaler aux autres occupants la découverte d'un foyer d'incendie, de flammes ou de fumée apparente.

Comment l'utiliser?

En tirant la manette du boîtier vers le bas.

Il faut déclencher l'alarme avant de combattre le début d'incendie avec un extincteur.

Appeler le 911.