

IMPORTANT

Ramoner la base de la cheminée

Après le ramonage, n'oubliez pas de nettoyer la base de la cheminée, puisque cet oubli représente une cause importante des feux de cheminée. Si à la suite du ramonage de votre cheminée, vous retrouvez à la base de celle-ci une quantité de crésote moindre que prévu, vous devez vous assurer que la crésote n'est pas restée coincée à l'intérieur de la cheminée (sous un coude par exemple). Pour les appareils à combustion lente, il est parfois nécessaire d'enlever le déflecteur situé au-dessus de l'âtre du foyer afin de nettoyer la crésote résultant du ramonage de la cheminée.

Afin de transporter sans gâchis le tuyau de fumée à l'extérieur pour le nettoyage, il est recommandé de mettre une des extrémités du tuyau dans un sceau de métal.

VOUS FAITES APPEL À DES PROFESSIONNELS DU RAMONAGE?

Si vous décidez de faire ramoner votre cheminée par un ramoneur qualifié, le travail devrait comprendre le ramonage de la cheminée, de l'appareil qui est raccordé à celle-ci (dans le cas du chauffage au bois) et le nettoyage de la base.

Sur le site Internet de la Ville de Laval, vous trouverez facilement les entreprises qui offrent ce service.



Le ramonage, c'est votre responsabilité

Au-delà de la réglementation municipale, il y a votre sécurité, celle de vos proches et la protection de vos biens.

Extrait de l'article 2.6.1.4 du Règlement L-12137

- 1) Il faut inspecter les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée annuellement et chaque fois que l'on raccorde un appareil ou qu'un feu de cheminée a eu lieu, et ce, pour déceler toute condition dangereuse;
- 2) Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être ramonés aussi souvent que nécessaire pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts combustibles.
- 3) Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être remplacés ou réparés pour :
 - a) Éliminer toute insuffisance structurale telle que l'absence de chemisage, la présence de fissures, le tassement, l'émiettement du mortier, les déformations, les signes de corrosion avancée, la séparation des sections ou les supports mal ancrés ou brisés;
 - b) Obturer toute ouverture abandonnée ou inutilisée qui n'est pas étanche aux flammes ou à la fumée;
- 4) Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment où doit être effectué le ramonage doit fournir à l'autorité compétente, sur demande, une preuve que le ou les ramonages ont été effectués en remettant soit un reçu, soit une attestation écrite à l'effet que le ramonage a été effectué par lui-même ou par un tiers.

Pour obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec la Division prévention au 450 662-4450 ou consultez notre site Internet au pompiers.laval.ca.

Et si ça sent le feu, évacuez la maison et composez le 9-1-1.



RAMONAGE



Il est important de faire ramoner votre cheminée au moins annuellement. Cette opération vise à enlever l'accumulation de crésote (installations de chauffage au bois) ou de suie (appareils fonctionnant au mazout — huile) dans les appareils de chauffage et ainsi éviter les feux de cheminée. Une accumulation de plus de 3 mm (1/8 po) de saleté peut provoquer un feu de cheminée, ce qui occasionne de sérieux dommages à la propriété et peut mettre des vies en danger.

CONSÉQUENCES D'UN FEU DE CHEMINÉE

Lorsque la crésote s'enflamme à l'intérieur d'une cheminée en mauvais état ou mal installée, le feu risque de se propager et d'atteindre la structure du bâtiment. Cela occasionne des dommages importants à la propriété, mais plus grave encore, cela met en péril la santé et la vie des personnes qui s'y trouvent.

Par ailleurs, si la crésote s'enflamme à l'intérieur d'une cheminée adéquate et bien installée, cette dernière emprisonnera l'incendie, mais sera très probablement endommagée par lui. Quoi qu'il en soit, toute cheminée qui a subi un feu devrait être inspectée avant d'être réutilisée.

L'ABC DU RAMONAGE

Types de brosses

Le genre de brosse à utiliser dépend du type de cheminée que l'on possède.



• Cheminée de maçonnerie (en pierre, brique, etc.) : requiert l'utilisation d'une brosse en acier, à lames plates de préférence.



• Cheminée préfabriquée (métallique) : requiert l'utilisation d'une brosse en nylon, car une brosse d'acier pourrait égratigner la surface intérieure et provoquer une corrosion à plus ou moins brève échéance.



Dans tous les cas, la brosse devrait avoir une dimension finie d'au moins 3 mm (1/8 po) supérieure au diamètre de la cheminée.

Technique la plus utilisée : utilisation de la brosse et des tiges

Cette méthode est la plus efficace pour nettoyer une cheminée. En effet, l'utilisation de tiges permet de compléter le nettoyage au-delà des coudes et de frotter les dépôts tenaces formés par l'évacuation des gaz provenant d'un appareil à combustible solide (poêle à combustion contrôlée, foyer, etc.).

Si la cheminée présente un niveau d'encrassement normal, son ramonage sera facile. Cependant, si le type de crésote présent est du genre vitrifié (couche noire, brillante et très dure), il est préférable de faire appel à un ramoneur qualifié. Si vous entreprenez vous-même le ramonage de votre cheminée, vous devez utiliser des produits conçus à cet effet disponibles dans la majorité des quincailleries.



OBLIGATION D'AVOIR UN AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Depuis 2014, le nouveau règlement L-12137 a été adopté pour la sécurité incendie sur le territoire Lavallois. Ce règlement stipule qu'un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé, entre autre, dans une habitation qui contient soit un appareil à combustion (ex. foyer, poêle à bois, etc.) ou qui a un accès direct à un garage de stationnement intérieur.

Fréquence

La fréquence du ramonage est relative. Une cheminée desservant une chaudière au mazout (fournaise à l'huile), ramonée une fois l'an, est généralement sans risque. Cependant, dans le cas d'une cheminée utilisée pour le chauffage au bois, il devient difficile, voire impossible, de certifier qu'un ou deux ramonages annuels sont suffisants. La quantité de bois utilisé et la méthode de combustion sont parmi les facteurs qui influencent grandement la fréquence de ramonage.

Si vous utilisez un poêle à bois, vous devez nettoyer le tuyau de fumée à la même fréquence que la cheminée.

Conseils pratiques

Lorsque vous ramenez avec des brosses et des tiges, il est préférable :

- de nettoyer la première section de la cheminée et d'ajouter les tiges graduellement jusqu'à ce que la cheminée soit entièrement ramonée;
- de désassembler les tiges au fur et à mesure que vous les sortez de la cheminée. Cette méthode prévient les accidents causés par le contact des tiges avec un fil électrique ou une antenne de télévision;
- de défaire les sections supérieures avant de procéder au ramonage, et ce, si votre cheminée est préfabriquée et dépasse le toit de 1,52 m.

Comment ramoner?

Le meilleur effet de nettoyage est obtenu en exerçant des mouvements courts, ascendants et descendants. Plus les dépôts sont durs et collants, plus le nombre de passages requis pour les enlever seront élevés. Ceci explique en partie l'efficacité de la méthode du ramonage avec tiges contrairement à celle où l'on utilise une corde et un poids, qui est déconseillée par votre Service de sécurité incendie.